

Praxis Tipp

Möbelkanten reparieren

Einleitung

Das unscheinbare und doch wichtige Detail eines jeden Möbels. Die Möbelkante bildet den sauberen Abschluss eines jeden Tisches, Schrankes und anderer Möbelstücke und ist in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Als Kantenschutz muss dieses Bauteil enorme Lasten aushalten und wird nicht selten stark beansprucht. So ist es durchaus möglich, dass Möbelkanten sich stellenweise lösen und örtlich repariert werden müssen. Um nicht gleich das ganze Möbel auseinandernehmen zu müssen, bieten wir eine einfache Reparaturmöglichkeit.


Voraussetzungen

Löst sich die Möbelkante vom Untergrund ab, kann diese unter den richtigen Voraussetzungen mit wenigen Handgriffen wieder befestigt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass sowohl der Untergrund als auch die Möbelkante tragfähig sind, also keinerlei Risse oder Ausbrüche aufweisen.


Verarbeitung

Möbelkante wieder befestigen

Die Möbelkante so weit wie möglich lösen und Klebstoffrückstände mittels Reiniger 9797 entfernen. Anschliessend muss die Möbelkante, ebenfalls mit dem Reiniger 9797, entfettet und von weiterem Schmutz befreit werden. Um die Möbelkante wieder zu befestigen, wird mit dem faserverstärkten Montage- und Konstruktionsklebstoff Mirapur 9700 Fiber eine Raupe auf die Möbelkante appliziert und diese für ca. 30 min auf das Möbel gepresst. Nach Ablauf der 30 min kann die Verpressung gelöst werden und die Kante hält wieder an Ort und Stelle.



Applizieren des Mirapur 9700 Fiber.



Anpressung der Möbelkante mittels Klebeband.

Möbelkante auswechseln

Ist die Möbelkante zu stark beschädigt oder löst sie sich komplett ab, sollte diese neu angeklebt oder komplett erneuert werden. Dazu muss die Möbelkante entfernt, mittels Reiniger 9797 von Klebstoffrückständen befreit, gereinigt und entfettet werden. Um die Möbelkante wieder zu befestigen, wird mit dem faserverstärkten Montage- und Konstruktionsklebstoff Mirapur 9700 Fiber eine Raupe auf die Möbelkante appliziert und diese für ca. 30 min auf das Möbel gepresst. Nach Ablauf der 30 min kann die Verpressung gelöst werden und die Kante hält wieder wie gewünscht.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

Praxis Tipp

Möbelkanten reparieren


Produkte

Mirapur 9700 Fiber

faserverstärkter Konstruktionsklebstoff



Als wärme- und wasserbeständiger Kleber ideal geeignet für Reparaturen im Innen- und Aussenbereich.



Reiniger 9797

Industrieller Universalreiniger



Industrieller Universalreiniger mit hoher Fettlösekraft. Reinigt rückstandslos und schlierenfrei.



Technische Information

Besonderes

Die Verarbeitungshinweise der jeweiligen technischen Datenblätter sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes. Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch